

POS.NR.	BENÄMNING	RESERVDLSNR.
1 DC *	Dust Controller	120 001DC
2	Gallertratt / lock (gångjärn 100 mm)	120 002
3	Blandningskar, utan tömningslucka.....	120 003
3 R	Gummistropp till gallertratt.....	120 003R
4	Ram, komplett med hjul.....	120 004
4 B	Pall till hink	120 004B
4 F	Ram, front — u-böge.....	120 004F
4 L	Ram, vänster.....	120 004L
4 R	Ram, höger.....	120 004R
4 T	Ram, topp/bak.....	120 004T
5	Liten hjul (1 st.), 80 mm, ekskl. bult.....	120 005
5 B	Bult (1 st.) till 80 mm hjul.....	120 005B
6	Hjul (1 st.), 300 mm, ekskl. bult	120 006
6 B	Bult (1 st.) till 300 mm hjul.....	120 006B
6 W	Skive (1 st.) till 300 mm hjul	120 006W
7	Tömningslucka inkl. bult.....	120 007
8	Motorskydd 9,5 Amp. m/termosäkring & jordfelsbryt.	120 008
8 E	Säkerhetskontakt — vid gallertratt	120 008E
8 K	Kassett till säkerhetskontakt, komplett.....	120 008K
8 K1	Del till säkerhetskontakt, böjd metall	120 008K1
8 K2	Del till säkerhetskontakt, mellanstyck	120 008K2
8 K3	Del till säkerhetskontakt, gummistyck.....	120 008K3
12	Drivaxel.....	120 012
12 A	Spännstift inkl. borrlära (sats med 4 st.)	120 012A
13	Växel motor 1,1 kW, 30 varv/min., 240V	120 013
13 G	- separat växel utan motor.....	120 013G
13 M	- separat motor utan växel.....	120 013M
14	Startkondensator 125 µF.....	120 014_100-125
15	Driftkondensator 25 µF	120 015_25
16	Faskompenseringskondensator 20 µF	120 016_20
17 B	Teleskopben (1 st.), bak	120 017B
17 L	Teleskopben (1 st.), front — vänster.....	120 017L
17 R	Teleskopben (1 st.), front — höger.....	120 017R
17 SB	Bult och mutter (1 par) till teleskopben (1 st.)	120 017SB
19	Säkerhetsgaller — vid tömningslucka.....	120 019
20 *	Blandarmar m/gummi, 3 st., komplett sats	120 020
20 A*	Blandarmar m/gummi, 3 st., u/kryss.....	120 020A
21 *	Gummi (byte sats, komplett).....	120 021
21 A*	Gummi (byte sats, endast till skovlar).....	120 021A
21 B*	Gummi (byte sats, endast till kryss).....	120 021B
23	Blandarmar, 4 st., komplett sats	120 023
23 A	Blandearmar, 4 st., u/kryss.....	120 023A
24	Blandarm (1 st.), Sidoskrapare.....	120 024
25	Blandarm (1 st.), Sidobottonskrapare	120 025
26	Blandarm (1 st.), Kratta	120 026
24 A	Blandskovel, lös, Sidoskrapare	120 024A
25 A	Blandskovel, lös, Sidobottonskrapare.....	120 025A
26 A	Blandskovel, lös, Kratta	120 026A
27	Blandskovlar, stål, komplett, 4 st., inkl. mutter.....	120 027
30	Tömningsränna inkl. mutter.....	120 030
44	Kryss till blandarmar, stål.....	120 044
47 *	Kryss till blandarmar, gummi.....	120 047
51 *	Beslag till blandeskovel, gummi, Kratta.....	120 051
52 *	Beslag till blandeskovel, gummi, Sidobottonskrapare	120 052
53 *	Beslag till blandeskovel, gummi, Sidoskrapare	120 053

RESERVDLSLISTA - 120L, 240V



SE-07.08.20

